

Navodila za zamenjavo baterije v zunanji sireni Alexor

POMEMBNO!

PROSIM UPOŠTEVAJTE PRED INŠTALACIJO.

PRIKLOP WT4911/WT8911

Izdelek vsebuje litijevo baterijo, ki je med skladiščenjem v stanju hibernacije, zato ne oddaja celotne moči. Pred menjavo baterije v zunanji sireni je potrebno s posebnim postopkom baterijo aktivirati. To nam zagotavlja ustrezno kapaciteto in moč, zato sledite spodnjim korakom:

1. Držite tamper stikalo zaprto in nato priključite baterijo.
2. Tamper stikalo držite zaprto 10 sekund, nato ga izpustite.
3. Ko je tamper stikalo izpuščeno, bo v različnih vzorcih posvetila utripajoča luč, ki prikazuje, da je baterija aktivirana.
4. Ko je postopek aktivacije končan luč preneha utripati in sirena začne s piski (3x vsakih 5 sekund).
Opomba: Aktivacija lahko traja tudi 30min. Če proces aktiviranja ne bo končano v 30min, bo sirena sama avtomatično končala proces in bo začela piskati (1x vsakih 5 sekund). Če se to zgodi, je potrebno baterijo zamenjati z novo.
5. Za začetek normalnega delovanja sirene ponovno pritisnite in držite tamper stikalo. Sirena uspešen začetek normalnega delovanja javi z zaporedjem 6 kratkih piskov in utripanjem luči.
6. Sirena je tako pripravljena za vpis v sistem.

Opomba: Če baterijo med procesom aktivacije izklopite in vstavite nazaj prej kot v 1 minuti, se bo proces aktivacije nadaljeval.

Za več informacij smo dosegljivi na spodnjih kontaktih.

MOBICOM d.o.o.
Borovec 23, 1236 Trzin
Tel.: 01 / 561-01-50
Fax: 01 / 561-01 60

INTERNET:
info@mobicom.si
www.mobicom.si