

NASTAVITEV JEZIKA PROTIVLOMNEGA SISTEMA DSC PC1404/PC1616/PC1832/PC1864



Velja samo za tipkovnici PK5500 in PTK5507

1. USTREZNE TIPKOVNICE

Tipkovnice, ki omogočajo izbiro jezika so naslednje **PK5500** in **PTK5507**.



2. IZBIRA JEZIKA S TIPKOVNICO PK5500

- Do menaja za izbiro jezika dostopate tako, da hkrati pritisnete in zadržite obe smerni tipk.



- S pomočjo smernih tipk nato izberite ustrezeni jezik

- Svojo izbiro potrdite s pritiskom na *

3. IZBIRA JEZIKA S TIPKOVNICO PTK5507

- Do menaja za izbiro jezika dostopate po sledečem postopku:

Options → **Keypad Config** → **Language**



JEZIKI, KI SO NA VOLJO PRI PK5500:

- Slovenščina, Angleščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Francoščina, Hrvaščina,...

JEZIKI, KI SO NA VOLJO PRI PTK5507:

- Angleščina, Italijanščina, Španščina, Francoščina, Nemščina,...