

PREGLED NAPAK PROTIVLOMNEGA SISTEMA DSC PC1404/PC1616/PC1832/PC1864



Velja samo za tipkovnici PK5500 in PTK5507

1. INDIKACIJA NAPAKE

Ob prisotnosti napake v sistemu, vas sistem na to opozori preko tipkovnice, na kateri se aktivira in konstantno sveti **ORANŽNA led dioda**, hkrati pa tipkovnica oddaja 2 zvočna signala vsakih 10 sekund



2. DOSTOP DO MENUJA ZA PREGLED NAPAK

Za pregled napak vstopite v menuj za pregled napak z ukazom:

* + 2

3. IDENTIFIKACIJA NAPAKE

- V primeru tipkovnic **PK5500** ali **PTK5507** nato s pomočjo smernih tipk preglejte prisotne napake.
- V primeru tipkovnic **PK5501**, **PK5516**, **PK5508**, **LCD5511**, **LED5511**, **PC1555RKZ** in **PC1404RKZ** preglejte katera področja na tipkovnici so aktivna, ko ste v menuju za pregled napak.

Možne so naslednje napake:

- 1 Nujen servis - pritisnite številko 1 za podrobni ogled vrste napake
- 2 Izpad 230VAC napajanja
- 3 Napaka telefonske linije
- 4 Napaka komunikacije
- 5 Napaka področja - pritisnite številko 5 za identifikacijo področja v napaki
- 6 Sabotaža področja - pritisnite številko 6 za identifikacijo področja v sabotaži
- 7 Nizka baterija brezžičnega elementa - pritisnite št. 7 za identifikacijo področja z nizko baterijo
- 8 Izguba datuma in ure

Dodatna navodila glede napak najdete v navodilih za uporabo protivlomnega sistema in sicer za centralo PC1616/PC1832/PC1864 na strani 20.

4. ODPRAVA NAPAKE

Napako lahko odpravite sami če:

- je napaka nastavitvev ure in datuma
- je napaka nizka baterija v brezžičnih elementih

V primeru ostalih napak, se obrnite na podjetje, ki vam je protivlomni sistem vgradilo, saj ga je dolžno tudi ustrezno servisirati!



MOBICOM d.o.o.
Borovec 23
1236 Trzin
Tel.: (01) 561 01 50
Fax: (01) 561 01 60

INTERNET:
www.mobicom.si
e-mail: info@mobicom.si